



## i4F HerringB/ONE 安装说明




步骤  
01

- 首先，测量房间，标出中线位置
- 将直角尺的顶角放在中线上，取两片地板，沿直角尺对齐后拼装
- 用PVC锤轻敲锁紧。确保地板的榫槽一侧始终向内



步骤  
02


- 继续沿房间横向安装地板
- 始终使用直角尺对齐地板并安装锁紧
- 每片i4F HerringB/ONE地板都彼此适配，无需担心地板的交替更换



步骤  
03

### 安装第二排

- 长边角度式斜插，滑动地板使短边相接。直落短边，用PVC锤敲击锁住



步骤  
04

- 将这两排地板轻轻滑动到墙边：每个直角端和墙壁之间添加垫片
- 测量最后一块地板到墙壁的距离，减去5mm (0.2英寸)




步骤  
05

- 准备两侧的端板。45° 切割地板，移除多余部分




步骤  
06

- 继续安装其余地板



- 测量并按尺寸切割地板，以填满房间的空三角形区域
- 安装完成后拆下垫片
- 最后装上踢脚线



### 拆卸

- 将拆卸楔子放在待拆卸的地板下方
- 用PVC锤轻敲相邻的地板。慢慢地向上抬起待拆卸地板，使它松动